# FSI примеры

# Ключевые слова

FSI, совместный расчет FlowVision и Abaqus, взаимодействие движущегося или деформируемого тела с внутренним или внешним потоком жидкости

# Рассматриваемые примеры

- 1. Моделирование поведения клапана, препятствующего потоку жидкости со связкой FlowVision-Abaqus
- 2. Моделирование поведения двух клапанов, препятствующих потоку жидкости со связкой FlowVision-Abaqus

# Введение

Fluid-structure interaction (FSI) – это взаимодействие движущегося или деформируемого тела с внутренним или внешним потоком жидкости. Данный вид анализа является важным фактором в разработке инженерных систем и при решении задач в области авиастроения, двигателей, мостов и т.д.

Проблемы взаимодействия конструкции с потоком зачастую слишком сложны для аналитического анализа, и эти задачи анализируются экспериментальным путем или численным моделированием. При численном моделировании FSI-задач выделяют два подхода:

- Монолитный подход (Уравнения, отвечающие за поток и за деформации решаются одновременно с одного солвера).
- Совместное моделирование (Уравнения потоков и деформации расчитываются отдельными программами).

Одной из особенностью FlowVision является реализация совместного расчета со сторонними программами, а текущая версия МР Менеджера позволяет выполнять FSI-расчеты с программным пакетом Abaqus.

MP Менеджер FlowVision предназначен для:

- задания настроек совместного запуска FlowVision-Abaqus, причем все настройки сохраняются в файл MpmConnector.cfg в серверной папке проекта FlowVision (файл либо создается автоматически, либо, если файл уже существует, будут отображены настройки файла выбранного проекта в MP Менеджере)
- запуска солвера FlowVision
- запуска Abaqus (с помощью модуль FlowVision MPM-Agent)

При наличии файла настроек MpmConnector.cfg в серверной папке проекта FlowVision, запуск солвера FV и Abaqus возможен без MP Менеджера (запуск осуществляется через Терминал FlowVision или командную строку с параметрами, указанными в MpmConnector.cfg). Сообщаем Вам, что для корректного запуска совместного расчета требуется ручная модификация файлов Abaqus и FlowVision. Без данных модификаций связь между программами невозможна. Процесс ручной модификации файлов описан в пунктах 1.5.1-1.5.2 и 2.5.1-2.5.2.

# Пример 1. Моделирование поведения клапана, препятствующего потоку жидкости при совместном pacчете FlowVision-Abaqus



В потоке жидкости установлен клапан, препятствующий ее движению. С помощью совместного pacчета в Abaqus и FlowVision моделируется поведение клапана и параметры потока жидкости во взаимодействии друг на друга.

Входные параметры			
Скорость	V	=10	[м с <sup>-1</sup> ]
Параметры жидкости:			
Плотность	ρ	= 1000	[кг м <sup>-3</sup> ]
Вязкость	μ	= 0.001	[кг м <sup>-1</sup> с <sup>-1</sup> ]
Параметры клапана			
Плотность	ρ	= 3500	[кг м⁻³]
Модуль Юнга	Ε	= 3 x 10 <sup>9</sup>	[Па]
Коэффициент Пуассона	V	= 0.3	

# 1.2. Файлы

Проект FlowVisionт: Valve\_Channel

Проект Abaqus : Valve\_stnd.inp

Геометрическая модель трубы: Valve\_Channel.wrl

# **1.3.** Требования к модели в Abaqus.

Для данного примера используется уже готовая в Abaqus модель. Если вы хотите самостоятельно создать модель в Abaqus, вы можете воспользоваться **мануалом** в приложении к данному примеру.

**Важным моментом** создания модели в Abaqus является добавление поверхности обмена с помощью GUI Abaqus.

При совместном расчете к модели, созданной Abq, *возникают следующие требования:* 

- 1. Детали модели, участвующие в связанной задаче, должны моделироваться объемными либо плоскими элементами.
- В модели должны быть определены поверхности обмена (интерфейсные области типа SURFACE) для связанного расчета.
- 3. Поверхность обмена должна быть:
  - 3.1.Замкнутой;
  - 3.2. Созданной на сплошной сетке. Сетка не должна иметь «Двойных» узлов, модифицированных элементов и не должна содеражть поверхность двух сеток, соединенных TIE-контактом (Рис. 12).



# 1.4. Создание проекта во FlowVision

# 1.4.1.Вещества, Фазы, Модель

Создайте Вещество - в расчете будет моделироваться вода как вещество, загруженное из стандартной базы веществ (агрегатное состояние – жидкое).

Необходимо создать одну Фазу:

- Фаза: Сплошная
  - о Вещество:

о Физические процессы:

- Движение: Ньютоновская жидкость
- Турбулентность: KES

Создайте Модель и добавьте в нее созданную Фазу. Перейдите в Начальные данные и задайте значение скорости отностительно оси X = 10 м/с. Назначьте созданную модель Подобласти.



# 1.4.2.Импортированый клапан

Клапан вставляется в проект как отдельный геометрический объект, на котором устанавливается модификатор подвижного тела. Для этого в папке **Объекты** создайте новый объект **Импортированный объект**. Выберите файл valve\_stnd.inp (Важно, что все файлы, импортируемые из Abq во FlowVision в качестве подвижного тела, должны иметь формат .inp).



При импорте объекта из Abq во FV могут возникнуть с масштабом или ориентацией в пространстве загружаемой геометрии по отношению к другим геометрическим объектам проекта FV. Так при вставке импортированного объекта клапана можно наблюдать, что он требует смещения и поворота для размещения его в проточной части трубы. Важно учесть, что при совместном расчете, масштабирование, перемещение и вращение объекта необходимо задавать в свойствах модификатора «Подвижное тело» заданного на данном импортированном объекте. В этом случае, ко всем последующим заменам геометрии, пришедших из Abaqus, будут автоматически применены заданные масштаб,перемещение и вращение.

Создайте модификатор Подвижного тела на Импортированном объекте. Для этого перейдите в Подобласти=>Подобласть#0 и нажмите правой кнопкой мыши на Модификаторы. В контестном меню выберайте пункт Создать. Выберете Тип модификатора => Подвижное тело и Объект => Импортированный объект#0.



В окне свойств созданного модификатора подвижного тела задайте его начальное положение клапана указав следующие параметры (перемещение по оси X и Z и поворот вокруг оси X)???:

- Начальное положение => Опорная точка => X = 0, Y = -0.001, Z = -0.009
- Начальное положение => Ось Y => X = 0, Y = 0, Z = -1

Нажмите Применить, после нажмите 01 (Поместить в начальное положение).



Важно отметить, что внешние размеры объекта клапана выходят наружу геометрической поверхности проточной части трубы. Это требования к геометрии FlowVision для корректного построения расчетной сетки: недопустимо использование совпадающих поверхностей Региона и подвижного тела, поверхности могут иметь гарантированный зазор между собой или гарантированное перекрытие.



# 1.4.3.Граничные условия

	Значение ТурбЭнергия (Фаза #0) Значение	= 10000 [кг м <sup>-2</sup> с <sup>-1</sup> ] = Пульсации = 0
	ТурбДиссипация (Фаза #0)	= Масштаб турбулентности
	Значение	= <b>0</b> [M]
Цвет		= Красный
Граница 2		
Тип		= Стенка
Переменн	ые	
	Скорость (Фаза #0)	= Логарифмический закон
	ТурбЭнергия (Фаза #0)	= Значение в ячейке рядом со стенкой
	ТурбДиссипация (Фаза #0)	= Значение в ячейке рядом со стенкой
Цвет		= Пупрпурный
Граница З		
Тип		= Свободный выход
Переменн	ые	
	Скорость (Фаза #0)	= Давление
	Значение	<b>= 0</b> [Па]
	ТурбЭнергия (Фаза #0)	= Нулевой градиент
	ТурбДиссипация (Фаза #0)	= Нулевой градиент
Цвет		= Зелёный
Граница 4		
Тип		= Симметрия
Переменн	ые	
	Скорость (Фаза#0)	= Проскальзывание
	ТурбЭнергия (Фаза#0)	= Симметрия
	ТурбДиссипация (Фаза#0)	= Симметрия
Цвет		Серый
Граница 5		
Название		=Клапан
Тип		
Перемень	ые	
	Скорость (Фаза#0)	= Логарифмический закон
	ТурбЭнергия (Фаза#0)	= Значение энергии в ячейке рядом со
	,, - <u>r</u> (,	стенкой
	ТурбДиссипация (Фаза#0)	= Значение энергии в ячейке рядом со
		стенкой
Цвет		= Синий

Важно отметить, что для варианта совместного расчета на всей поверности заменяемого геометрического объекта клапана устанавливается одно граничное условие.

# 1.4.4.Расчетная сетка



Начальная сетка:

для начальной сетки установите следующие параметры *nX = 60; nY = 1; nZ = 20*.

#### Адаптация:

Для измельчения расчетной сетки вблизи клапана используется адаптация по поверхности граничного условия. Перейдите в **Подобласти => Подобласть#0=> Граничные условия** и в свойствах граничного условия приложенного к клапану включите адаптацию *с уровнем 4* и *слоями ячеек 3.* 

При изменении положения клапана будет адаптироваться и область вокруг него, чтобы избежать излишней адаптации вне области расположения клапана, возможно использование элемента адаптации – *Слитие.* В этом случае, ранее адаптированные ячейки восстанавливаются до уровня разбиения, указанного в элементе слития и далее адаптируются только ячейки вокруг клапана. Для слития ранее проадаптированных ячеек, в папке *Адаптация* создайте *Адаптация#0* со

следующими параметрами:

- Объект => Пространство;
- Активность => Да;
- Макс. Уровень => 0;
- Разбить/Слить => Слить;
- Область => В объеме.

#### 1.4.5.Параметры Солвера. Шаг по времени.

Во вкладке **Солвер** в окней свойств элемента **Шаг по времени** задать способ **«числом CFL»** и задать конвективный CFL=100, а поверхностный CFL=1 (для задач с движенеим подвижных тел и, в частности FSI расчетов, шаг рекомендуется задавать числом CFL (поверхностный =1 и конвективный =1...100 выбирая исходя их задачи)).

# 1.4.6.Визуализация результатов

Для получения распределения скоростей в трубе создайте слой Векторы на объекте Плоскость со следующими параметрами:

Переменная
------------

Переменная	= Скорость
Сетка	
Размер 1	= 50
Размер 2	= 20
Раскраска	
Переменная	
Переменная	= Скорость
Диапазон	
Режим	= Ручной
Максимум	= 35
Минимум	= 0
Палитра	
Операции	Нажмите на 🧰 (Загрузить палитру из файла), а затем выберите
	yann neathyan

Для визуализации распределения давления по поверхности клапана создайте слой Цветовые контуры на импортированном объекте клапана со следующими параметрами:

Переменная	
Переменная	= Давление
Диапазон	
Режим	= Ручной
Максимум	= 1000000
Минимум	= -25000

# 1.5. Задание параметров совместного расчета

# 1.5.1. Модификация проекта FlowVision

Для модификации проекта во FlowVision, сохраните проект, закройте, откройте папку с клиентской частью проекта и найдите fvproj-файл любым текстовым редактором. Добавьте следующую строку в файл (после строки <CtrlID>...):

<ConnectorID>MpmConnector</ConnectorID>

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
1
   <FVPROJECT>
2
3
4
     <ProjID>83B260D5-54B3-4F5B-940C-6CEFDB3F0787</ProjID>
5
     <VersionID>BFD4D97C-867C-407B-9768-FD2666199683</VersionID>
6
 7
8
     <SceneID>FA4528C6-FF8D-471A-B5EB-908F3EFDC895</SceneID>
9
     <CtrlID>F680B182-5C78-4782-8C40-4950D134AC9A</CtrlID>
11
12
     <ConnectorID>MpmConnector</ConnectorID>
13
14
    <FormatVer>3</FormatVer>
15
16
     <Steps>
17
       <ITEM>
18
         <Number>0</Number>
19
         <Iteration>0</Iteration>
20
         <Time>0</Time>
21
         <Contents>HGBOS</Contents>
22
       </ITEM>
23
     </Steps>
24
25 </FVPROJECT>
```

Сохраните изменения.

Создайте серверную часть проекта: заново откройте проект в ППП (Пре-ПостПроцессор), авторизуйтесь на Солвер-Агенте и загрузите проект на солвер.

Выгрузите проект с Солвера, завершите работу Солвера и закройте ППП. (Важно, если проект будет загружен на солвер, то нельзя будет запустить совместный расчет, используя MpManager)

# 1.5.2. Модификация проекта Abaqus

# !!!Стоит отметить, что файл input-файл Abaqus уже модифицирован, но настоятельно рекоммендуем Вам открыть этот файл и взглянуть на данные строки!!!

Для модификации проекта в Abaqus перейдите в папку, где расположен проект Abq, откройте Valve\_stnd.inp любым тестовым редактором и добавьте следующие строки (перед строкой \*End Step):

```
*CO-SIMULATION, PROGRAM=DIRECT, NAME=FV_TEST, CONTROLS=COSIM_CONTROLS
**
*CO-SIMULATION REGION, IMPORT
DC-SURF, CF
**
*CO-SIMULATION REGION, EXPORT
DC-SURF, COORD
**
*CO-SIMULATION CONTROLS, NAME= COSIM_CONTROLS, TIME INCREMENTATION=SUBCYCLE, TIME
MARKS=YES
```

```
3378 *Output, field, variable=PRESELECT
3379 **
3380 ** HISTORY OUTPUT: H-Output-1
3381 **
3382
     *Output, history, variable=PRESELECT
3383 *CO-SIMULATION, PROGRAM=DIRECT, NAME=FV_TEST, CONTROLS=COSIM_CONTROLS
3384 **
3385 *CO-SIMULATION REGION, IMPORT
3386 DC-SURF, CF
3387
      **
3388 *CO-SIMULATION REGION, EXPORT
3389 DC-SURF, COORD
3390 **
3391 *CO-SIMULATION CONTROLS, NAME= COSIM_CONTROLS, TIME INCREMENTATION=SUBCYCLE, TIME MARKS=YES
3392 *End Step
3393
```

# 1.5.3.Запуск совместного расчета

Совместный расчет FlowVision с Abaqus можно запустить несколькими способами (через MpManager или командную строку)



# 1.5.4.Запуск через MpManager

Разберем детальнее запуск Abaqus и FlowVision для совместного расчета через MpManager

Запустите модуль FlowVision – МР Менеджер (MpManager.exe)

 В пункте Выберите режим работы ставьте Онлайн. (Солвер автоматически запускается после завершения работы с MpManager) В качестве IP и порта указываете адрес машины, на которой будет производится расчет во FlowVision (где будет запущен солвер - локальная машина, кластер и тд.). Нажмите Дальше. Авторизуйтесь на Солвер-Агенте и нажмите Ок.

МР Менеджер	The States -	
Выберите режим работы		
Режим online (на связи с с	олвер агентом)	
Режим offline (без связи с	солвер агентом)	
FlowVision Солвер-Агент		
IP 127.0.0.1	Порт 30950	
Выход		Дальше

2) Выберите необходимый для запуска на расчет проект и нажмите *Дальше*. (Проект не появится в списке, если он загружен на солвер, выгрузите солвер, после повторного запуска МрМаnager проект появится в списке)

МР Менеджер - выбор проекта	BHOWVISION	2	
Использовать существующий пр	оект FlowVision		
Лмя проекта			^
):/FVServerProjects/Vlave 1/Vlave	1.fvproj		
			=
			-
Создать новый проект FlowVisior	а с помощью плагина		
ія проекта			
ия проекта			•
ия проекта пагин Без плагина			•
ия проекта пагин Без плагина		<u> </u>	•

#### 3) Следующим шагом вы задаются параметры совмсетного расчета.

Параметр *Шаг обмена* устанавливает частоту обмена между Abq и FV (*Абсолютный* – обмен будет происходит через определнные промежутки времени, *Шаг FlowVision X* – шаг обмена, выраженный в шагах FlowVision). *Коэффициенты пересчета* позволяют масштабировать

передаваемую нагрузку из FlowVision в Abagus. Параметры релаксации по нагрузке и температуре позволяют постепенно увеличивать нагрузку, передаваемую из FlowVision. Из-за неточно заданных начальных условий на старте, передача нагрузки будет резкой, что может вызвать развал расчета как во FlowVision, так и в Abaqus. Вариантом решения может быть задание плавного увеличения нагрузки – задание плавного изменения параметров потока во FlowVision, либо плавная передача нагрузок при совместном расчете, где нагрузка задается параметрами релаксации, и можно задать линейный рост нагрузок в течение заданного количества обменов. R1 – коэффициент, на который умножается нагрузка FlowVision в момент времени N1 (зачастую R1 и N1 принимают равными нулю), R2 - нагрузка, передаваемая в момент N2 (R2=1, а параметр N2 выбирается в зависимости от решаемой задачи). Например, если задать R1=0, N1=0, R2=1, N2=10, то это будет означать, что нагрузка, передаваемая из FlowVision в Abaqus будет возрастать с нуля до расчетного значения в течении 10 шагов обмена. После этого нагрузка передается с коэффициентом 1 на каждом шаге обмена. Пункты отключения передачи данных из Abaqus во FlowVision и наоборот используются в конкретных случаях для решения определенных задач. Например, в Abaqus задано тело, которому задан закон движения, во FlowVision решается задача с движением данного тела без передачи нагрузок в Abaqus. (Более подробную информацию о параметрах можно узнать в документации перейдя по ссылке https://flowvision.ru/webhelp/fvru 30905/index.html?mp manager general.htm).

Введите следующие параметры расчета

Абсолютный шаг обмена – 0.05

Коэффициенты пересчета – Нагрузка – 1; Температура – 1

Параметры релаксации по нагрузке

R1=0	R2=1
N1=0	N2=10
Параметры релаксации по температуры	
R1=0	R2=1
N1=0	N2=0

Передачу нагрузок из Abq во FV и обратно оставляем включенной.

обмена, с 0.05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1         Температура         1           и по нагрузке         Параметры релаксации по температуре         R1         0         R2         1           2         1         N1         0         N2         0
и по нагрузке Параметры релаксации по температуре 2 1 R1 0 R2 1 12 1 N1 0 N2 0
2     1     R1     0     R2     1       2     1     N1     0     N2     0
12 1 N1 0 N2 0
у данных Abaqus -> FV

4) В следующем окне поставьте галочку напротив *Run Abaqus Automatically* (Данный параметр позволит вам запустить Abaqus автоматически. При отключении данного параметра, единственным выходом запуска Abaqus будет запуск через командную для строку/терминал/консоль, более подробно данный запуск будет рассмотрен позднее. Важно!!! Для автоматического запуска Abaqus через МР Менеджер должен быть запущен MPM-Agent). Укажите *адрес и порт* до машины, где будет запущен *Abaqus*. В качестве *Abaqus* порт можно указать любое число (точнее в диапазоне от 4000 (первые могут быть заняты системой) до 65000, например, 7777). Также укажите путь до проекта Abg в файле проекта и его имя. Следует отметить, что MpManager позволяет запускать Abaqus с рестарта. Для этого служит строка «Файл предрасчета» в котором указывается проект, с которого будет начинаться рестарт. Также можно указать параметры точности и количества ядер. Нажмите Дальше.

anyck Abaqus		Прямое соеди	нение
🗸 Запускать Ab	aqus автоматически	Abaqus IP	127.0.0.1
MPM-Агент IP	127.0.0.1	Abaqus nopt	7777
ИРМ-Агент порт	30952		
іроект Abaqus Файл проекта D	):\temp\Valve		
проект яbaqus Файл проекта D Параметры d	0:\temp\Valve		
проект Abaqus Файл проекта D Параметры d	o:\temp\Valve louble ой точности П Количес	тво процессоров	
роект яраqus Файл проекта [] Параметры d ☑ Режим двойно _ Файл предрао	0:\temp\Valve louble ой точности П Количес счета	тво процессоров	

5) В следующем окне проставьте необходимые параметры для запуска солвера и расчета. Для данной задачи это Запустить FlowVision солвер и начать расчет проекта, Начать расчет сначала и Подключить Модуль Просмотра результатов. Нажмите Дальше.

О Использовать	
	ядер каждого процессора
Солвер для запуска: 64-bit solver	•
И Начать расчет сначала	
Полключить Молуль Просмотра Резул	LTATOR
подключить модуль проснотра незул	

#### Рис. 29. Настройка запуска FlowVision.

После установки всех параметров, в серверной части проекта FlowVision будет создан файл MpmConnector.cfg, с которого будут считываться все параметры расчета, произведен запуск Abaqus и FlowVision, появится окно модуля просмотра результатов, в котором вы можете наблюдать решение задачи на текущем шаге вычислений. Сообщения об успешном соединение будут выведены в log-файл Abq (строка **Client connected on port XXXXX**, для Abaqus/Explicit также выводится информация о начальном обмене) или log-файл FV, находящийся в солверной части проекта (Heoбходимо искать строки **MPMD COSIMULATION INITIALIZATION** или **exchange number** в log-файле FV).

## 5.1.1.Запуск FV через Терминал

Рассмотрим случай запуска проекта FV на расчет через терминал.

Для начала создадим файл MpmConnector.cfg с помощью MpManager. При необходимости, данный файл может быть создан и откорректирован вручную в текстовом редакторе.

1) Запустите MpManager. Выберите режим работы offline.

те режим работы			
ежим online (на связи с	солвер агентом)		
ision Солвер-Агент			
27.0.0.1	Порт	30950	
ход			Дальше
	ежим offline (без связи с ision Солвер-Агент 27.0.0.1	ежим offline (без связи с солвер агентом) ision Солвер-Агент 27.0.0.1 Порт	ежим offline (без связи с солвер агентом) ision Солвер-Агент 27.0.0.1 Порт 30950

2) Выберите fvproj-файл проекта FlowVision в папке хранения серверных частей проектов.

• Использовать суще	ствующий проект FlowVision	
D:/FVServerProjects/Vla	ve_1/Vlave_1.fvproj	Просмотр
🔵 Создать новый прое	ект FlowVision с помощью плагина	
иректория проектов		Просмотр
мя проекта		
пагин Без плагина		
лагин Без плагина		
лагин Без плагина		
Ілагин Без плагина		•

3) Установите те же параметры расчета, как указано выше для запуска через MpManager.

Абсолютн	ый шаг обмена.	c 0.05		1	Нагрузка	1
🗇 Шаг Flow\	/ision X	1			Температура	1
lapaметры ре	елаксации по на	грузке	Пар	ame:	тры релаксации I	по температуре
R1 0	R2 1		R1	0	R2	1
V1 0	N2 1		N1	0	N2	0
Отключить Отключить	передачу данні передачу данні	ых Abaqus -: ых FV -> Aba	> FV aqus			

4) При выборе *Запускать Abaqus автоматически* в окне параметров Abaqus, FlowVision автоматически будет запускать Abaqus. При запуске Abaqus вручную необходимо указать только адрес машины, на которой будет считать Abaqus и порт. Нажмите **Дальше**.

Sanyck Abaqus		Прямое соеди	нение	
Запускать Abaqus автоматически           МРМ-Агент IP         127.0.0.1		Abaqus IP Abaqus порт	127.0.0.1 7777	
Файл проекта	D:\temp\Valve			
Файл проекта	D:\temp\Valve			
Файл проекта Параметры Файл предра	D:\temp\Valve double ной точности ПКоличес асчета	тво процессоров		

5) Запустите модуль FlowVision – Терминал. Запустите новый солвер.

ers Projects	Solvers Licenses			
	Run new solver	rl-R		
Project ID Kill solver		Size, Mb	Modified	
C7265010-6EE3	Attach viewer	2356	2016.11.18 17:13	
E7CB2675-5A7		368	2016.11.18 12:33 *	
•	Solvers list view settings		•	
Desire to Cali	Refresh list of active solvers F5			

Загрузите необходимый вам проект на солвер

lowvision terminal 1@ rs Projects Solver	9192.168.1.104:309 rs Licenses	50		
Project ID F	Project name	Project state	Size, Mb	Modified
83B260D5-54B3-4 V	/lave_1	Load proje	ect to solver	016.11.21 17:25
Projects Solvers		Start proje Stop proje Save proje	ect solving	•

Запустите проект на расчет (правой кнопкой мыши на необходимый проек). При установленном автоматическом запуске Abaqus в окне параметров Abaqus начнется совместный расчет.

# 1.5.6.Ручной запуск Abaqus

Если вы сняли галочку **Запускать Abaqus автоматически,** то при запуске на счет проекта через Терминал, FlowVision будет ждать соединение с Abaqus (или наоборот, если вы запустили Abaqus раньше FV). Следует отметить, что как и солвер FV, так и солвер Abq способны ждать подключение довольно длительное время от сторонней программы.

Чтобы запустить Abaqus, включите командную сторку/терминал/консоль, перейдите в директорию с расположением проекта Abq и введите следующую строку, но со своими параметрами: Введите путь до исполняемого файла Abaqus (иногда достаточно имени исполняемого файла, например Abq6144), параметр job=/Имя проекта/ port=7777 (порт, по которому будет происходить соединение между abq и FV) и interactive (B standard солвере выводит только log-файл в командную строку, в explicit солвере – сначала log, после подключения sta).

В результате должно получится такая строка:

Abq6144 job=Valve port=7777 interactive

Пример запуска



Ожидание подключения в Abaqus.



#### 1.5.7.Контроль запуска и процесса расчета

Вся информация о проекте Abaqus хранится в log-файле (Информация о солвере, статус солвера в текущий момент, соединение с FlowVision, завершение расчета/падение солвера с ошибкой), staфайле (Информация о текущем состоянии проекта Abaqus), msg-файле. Данные файлы можно найти в той же директории, где был запущен проект Abaqus на расчет.

Во FlowVision Вы также можете получать сведения о текущем состоянии расчета, для этого в Терминале, перейдя во вкладку *Солверы*, нажать правой кнопкой мыши на считающий солвер и выбрать **подключить модуль просмотра результатов**. Автоматически откроется модуль FlowVision – **Модуль просмотра результатов**, где можно наблюдать за шагом по времени, количеством итераций, а также предварительно созданными в проекте графиками критерия останова, характеристиками и слоями.

Также есть возможность получать информацию из sta- и log-файлов FlowVision.

# 1.5.8.Остановка расчета

Произойдет автоматическая остановка расчета при достижении Abaqus установленного лимита по времени - 20с.

# 1.5.9.Полученные результаты

Как в текущий момент (с помощью модуль FlowVision – Модуль просмотра результатов), так и при завершении расчета будет возможен просмотр следующих результатов:



Вектора скоростей на плоскости

Распределение давлений на поверхности клапана







Пример 2. Моделирование поведения двух клапанов, препятствующих потоку жидкости при совместном расчете FlowVision-Abaqus (Использование двух и более подвижных тел в расчете)



В потоке жидкости установлены два клапана, препятствующие ее движению. С помощью совместного расчета в Abaqus и FlowVision моделируется поведение клапанов и параметры потока жидкости во взаимодействии друг на друга.

Задача представляет собой модификацию предыдущей задачи путем добавления второго импортированного объекта – второго клапана.

# 2.2. Файлы

Проект FlowVisionт: Valve\_Channel

Проект Abaqus : Valve\_stnd\_2.inp

Геометрии клапанов: Valve1.inp, Valve2.inp

Геометрическая модель трубы: Valve\_Channel.wrl

## 2.3. Создание импортированных объектов для FlowVision

Если Вы решили создать проект Abaqus самостоятельно, то просим Вас не создавать второй клапан путем копирования уже созданного клапана, необходимо создать геометрию нового клапана вручную. Геометрия второго клапана будет обладать одинаковыми с первым набором узлов, что приведет импорту только одной геометрии.

Проект Abaqus содержит в себе геометрию двух клапанов, для которых определены различные координаты узлов. На клапанах заданы поверхности обмена **DC-SURF1** и **DC-SURF2**.

!Настоятельно рекоммендуем вам самостоятельно создать файлы, содержащие геометрию клапана. В качестве примера, Вы можете использовать файлы **OneValve1.inp** и **OneValve2.inp**!

В input-файле проекта Abaqus содержится информация о геометрии, параметры расчета, шага, контактные пары, нагрузки, переодичность записи результатов и т.д. Каждый параметр расчета Вы можете модифицировать на свой риск и усмотрение. Для расчета необходимо лишь создать два новых файла, которые будут содержать в себе геометрии клапанов.



Геометрия клапана содержит в себе номер узла, а также координаты этого узла в пространстве, тип элементов, элементы, а также узлы, которые формируют конкретный элемент и данные о присвоенной характеристике материала конкретной части модели. Вам необходимо от строк **\*Part, name=VALVE-1** до **\*End Part** скопировать геометрию клапана, создать новый текстовой файл, вставить геометрию клапана в текстовой файл и сохранить как OneValve1.inp. Аналогичную операцию проделайте с геометрией второго клапана, файл сохраните как OneValve2.inp

# 2.4. Создание проекта во FlowVision

Создайте проект, аналогичный предыдущему проекту в данном туториале вплоть до создания импортированных объектов.

# 2.4.1.Импортирование объектов во FlowVision

В папке **Объекты** создайте два импортированных объекта. Каждому объекту создайте модификатор подвижного тела. Для первого подвижного тела задайте следующие параметры в окне свойств:

- Начальное положение => Опорная точка => X = 0, Y = -0.001, Z = -0.009
- Начальное положение => Ось Y => X = 0, Y = 0, Z = -1
- Нажмите Применить, после нажмите (Поместить в начальное положение).

Для второго подвижного тела:

- Начальное положение => Опорная точка => X = 0.07, Y = 0.001, Z = 0.029
- Начальное положение => Ось Y => X = 0, Y = 0, Z = -1
- Нажмите Применить, после нажмите (Поместить в начальное положение).

# 2.4.2.Граничные условия



Для трубы и первого клапана используйте те же граничные условия, что и для предыдущего проекта.

Создайте новое граничное условие для второго клапана: скопируйте граничное условие первого клапана, задайте для него другой цвет (например, желтый) и присвойте второму клапану новое граничное условие.



# 2.5. Задание параметров для совместного расчета

# 2.5.1. Модификация проекта Abaqus

Сохраните проект. Выйдите из ППП. Модифицируйте проект Abaqus'a (**TwoValves.inp**) путем добавления строк:

```
*CO-SIMULATION, PROGRAM=DIRECT, NAME=FV_TEST, CONTROLS=COSIM_CONTROLS
**
*CO-SIMULATION REGION, IMPORT
DC-SURF1, CF
DC-SURF2, CF
**
*CO-SIMULATION REGION, EXPORT
DC-SURF1, COORD
DC-SURF2, COORD
**
*CO-SIMULATION CONTROLS, NAME= COSIM_CONTROLS, TIME INCREMENTATION=SUBCYCLE, TIME
MARKS=YES
```

Обратите внимание, что в данном расчете участвуют две поверхности обмена (DS-SURF1 и DC-SURF2). Сохраните и закройте проект.

# 2.5.2. Модификация проекта FlowVision

Перейдите в клиентскую часть проекта FlowVision. Модифицируйте fvproj-файл путем добавления строки (после строки <CtrlID>...):

#### <ConnectorID>MpmConnector</ConnectorID>

Сохраните и закройте файл.

Если в FSI-расчете участвуют более одного Подвижного тела, то необходимо внести следующие изменения в fvinp-файле проекта FlowVision:

1. Найдите в проекте fvinp-файл, соответствующий шагу расчета, с которого будет производиться FSI расчет с несколькими Подвижными телами (Для конкретной задачи это нулевой шаг).

2. Откройте fvinp-файл любым текстовым редактором и найдите в нем объекты, которые описывают регионы связи. Поиск выполняйте по подстроке class="CMeshEntity".

3. Распознайте объекты регионов связи в fvinp файле по полям UIName со значениями, соответствующими названиям Подвижных тел в Пре-Постпроцессоре.

4. Для каждого объекта региона связи между словами OBJECT и GUID вставьте текст: FEARegNames="ASSEMBLY\_*REG\_NAME*", при этом название *REG\_NAME* должно совпадать с названием региона связи в *Abaqus* (*REG\_NAME* для первого тела – **DC-SURF1**, для второго – **DC-SURF2**).

```
<OBJECT FEARegNames="ASSEMBLY DC-SURF" GUID="6A0B371F-EC22-4EC4-9014-4090BC0D727E" UIName="Импортированный объект ‡0" class="CMeshEntity" myid="43">
       <Location>
           <Origin x="0" y="-0.001" z="-0.0089999999999999993"/>
           <Ort0 x="1" y="0" z="0"/>
           <Ort1 x="0" y="0" z="-1"/>
           <Ort2 x="-0" y="1" z="0"/>
           <Scale>1</Scale>
      </Location>
     <Source>D:\FlowVision-3.09.05\Tutorial\Samples\Geom\valve_stnd.inp</Source>
</OBJECT>

    <a href="https://www.astriction.org">State: Content and State: Co
      <Location>
           <Origin x="0.0749999999999999997" y="0.019" z="-0.0904999999999999997"/>
           <Ort0 x="1" y="0" z="0"/>
           <Ort1 x="-0" y="0" z="1"/>
           <Ort2 x="0" y="-1" z="0"/>
           <Scale>1</Scale>
      </Location>
     <Source>D:\temp\Valve1.inp</Source>
</OBJECT>
```

```
/FVINPUT>
```

Если имя региона связи будет указано неверно, то в err-файле будет записано сообщение следующего типа, указывающее на ошибку в названии региона связи:

#### No FlowVision geometry is linked to Abaqus region "ASSEMBLY\_ DC-SURF1 "!

#### Сохраните **fvinp-**файл.

Создайте серверную часть проекта: откройте ППП, загрузите проект, авторизируйтесь на Солверагенте, запустите солвер, загрузите проект на солвер, отключитесь от солвера, закройте ППП и переходите к запуску совместного расчета. Запуск совместного расчета подробно описан ранее. Для того, чтобы избежать резкую передачу нагрузки, поставьте параметр **N2=20** в окне общих параметров MpManager.

# 2.5.3.Полученные результаты

Распределение векторов скорости и давление на импортированных объектах.



# Приложение 1. Создание проекта в ABAQUS.

#### Данный проект создан в версии Abaqus 6.14-4

Создаем геометрическую модель клапана. Для создания геометрической модели нажмем

кнопку *Create Part* . В появившемся окне (Рис.1) присвоим детали *имя Valve* и следующие параметры: *Modeling space => 3D, Type => Deformable, Shape => Solid, Type => Extrusion*. В поле

Арргохітаte size введем 0.1. В появившемся рабочем окне с помощью + (Create Isolated Point) создадим точки, по которым будет создан контур клапана. Для этого введем следующие координаты: [-0.003,-0.01];[0.002,-0.01];[0.002,0.04];[0,0.04];[-0.003,0.03]. Далее с помощью инструмента (Create Lines Connected) обведем полученный контур линиями (Puc.1). Нажмем Done (нажать колесо мыши). И еще раз Done.

(Важное напоминание: Контур должен быть замкнутым)

🔶 Create Part	×	р <sup>о н</sup>	°		
Name: Valve					
Modeling Space					
🧕 3D 🔘 2D Planar	Axisymmetric	Þ			
Туре	Options				
Deformable					
Discrete rigid	None available				
<ul> <li>Analytical rigid</li> <li>Eulerian</li> </ul>			v	0.05	
Culcular					
Base Feature		v			
Shape Type					
Solid Extrusi	on				
Shell Revolu	ition				
Wire Sweep					
Point					
	]				
Approximate size: 0.1		m H r			
Continue	Cancel				
		0.005			

Рис. 1. Построение эскиза детали Valve.

Высплывает окно *Edit Base Extrusion* (Рис.2). В поле *Depth* введем значение *20е-3*. Нажимете *OK*.

🔶 Edit Base Extrusion		<b>x</b>
End Condition		
Type: Blind		
Depth: 20e-3		
Options		
Note: Twist and draft of	annot b	e specified together.
🔲 Include twist, pitch:	0	(Dist/Rev)
🔲 Include draft, angle:	0	(Degrees)
ОК		Cancel

Рис. 2. Создание детали *Valve*.

Перейдем в модуль **Property**. Нажмите (**Create Material**) для создания нового материала.

В появившемся окне Edit Material зададим *имя материала* – *Metal*. Плотность металла задается в окне *General* => *Density* – *3500*  $\frac{kg}{m^3}$ . В меню редактора выберем *Mechanical=>Elasticity=>Elastic* и введем значение *модуля Юнга* (*Young's Module*) – *3E9 Pa*, а также коэффициент Пуассона (*Poisson's Ratio*) – *0.3* (Рис. 3). Нажмите *OK*.

💠 Edit Material	🐥 Edit Material
Name: Metal	Name: Metal
Description:	Description:
Material Behaviors	Material Behaviors
Density	Density
Elastic	Elastic
<u>G</u> eneral <u>M</u> echanical <u>T</u> hermal <u>E</u> lectrical/Magnetic <u>O</u> ther	<u>General Mechanical Thermal Electrical/Magnetic Other</u>
Density	Elastic
Distribution: Uniform 🖉 ಶ	Type: Isotropic   Suboptions
🔲 Use temperature-dependent data	🔲 Use temperature-dependent data
Number of field variables: 0	Number of field variables: 0 👘
Data	Moduli time scale (for viscoelasticity): Long-term
Mass Density	No compression
1 3500	Data
	Young's Poisson's
	Modulus Ratio
OK Cancel	OK

Рис. 3. Создание характеристик материала.

Создадим сечение с характеристикой материала Metal. Откроем диалоговое окно *Create section* ( ). В появившемся окне присвоим сечению *имя Metal*. Выберем *Category=>Solid,* 

*Type=>Homogeneous* и нажмем *Continue*. В следующем окне редактора сечений необходимо указать материал *Metal*. Нажимте *OK* (Рис. 4).

ame: Metal	
Category Type Solid Shell Beam Fluid Other	Name: Metal Type: Solid, Homogeneous Material: Metal Plane stress/strain thickness: 1 OK Cancel

Рис. 4. Создание сечений *Valve*.

Дальше с помощью **I** (*Assign Section*) присвоим построенное сечение ранее созданной детали. Выделим весь клапан (подсветится красным цветом) и нажмем **Done**. В появившемся окне нажмем **OK** (Puc.5).

🔶 Edit Se	ction Assignment
Region	
Region:	Set-1
Section	
Section:	Metal 👻 🕏
Note: L a	ist contains only sections pplicable to the selected regions.
Type:	Solid, Homogeneous
Material:	Metal
(	OK Cancel

Рис. 5. Присвоение характеристики материала детали *Valve*.

Перейдем к модулю ASSEMBLY. Для создания сборочной единицы необходимо нажать на

иконку (*Create Instance*). Появится окно со списком созданных деталей (Рис. 6). Выбираем деталь *Valve*, в разделе *Instance type* указываем *Independent*. В рабочей зоне появится созданная деталь. Нажмем кнопку *OK*.



Рис. 6. Создание сборки.

Определение процедуры анализа. Численное моделирование будет состоять из одного

этапа — совместный расчет. Перейдем в модуль *Step* Нажмем <sup>\*\*\*\*</sup> (*Create Step*). В окне (Рис. 7) задайте *Name — FSI.* Из списка *Procedure Type* выбираем *General*. В следующем списке находим *Dynamic, Implicit*, жмем *Continue*.

- Create Step
Name: FSI
Insert new step after
Initial
Procedure type: General
Coupled temp-displacement
Coupled thermal-electric
Coupled thermal-electrical-structural
Direct cyclic
Dynamic, Implicit
Dynamic, Explicit
Dynamic, Temp-disp, Explicit 🚽
۰ III ا
Continue Cancel

Рис. 7. Определение процедуры анализа. Создание шага **FSI**.

В следующем окне (рис.8) необходимо выставить параметры шага с которым будет проводится данный анализ. В меню *Basic* (Рис. 8) окно *Time Period* укажем число *20*, а также включим *Nigeom*.

В меню *Incrementation* (Рис. 8) зададим значения максимального числа инкрементов, начальный, минимальный а также максимальный инкримент:

- Maximum numbers of increments 1E6
- Increment size:
  - Initial 0.001
  - *Minimun 1E-14*
  - Maximum 0.1

Нажмите **ОК.** 

→ Edit Step	🚓 Edit Step
Name: FSI         Type:       Dynamic, Implicit         Basic       Incrementation         Description:	Name: FSI         Type:       Dynamic, Implicit         Basic       Incrementation         Other       Type:         Type:       Automatic         Fixed       Maximum number of increments:         Maximum number of increments:       1000000         Initial       Minimum         Increment size:       0.001         Increment size:       0.001         Half-increment Residual       Specify:         Suppress calculation       Note:         May be automatically suppressed when application is not set to transient fidelity. <ul> <li>Analysis product default</li> <li>Tolerance:</li> <li>Specify scale factor:</li> <li>Specify value:</li> </ul>
OK	OK

Рис. 8. Определение процедуры анализа. Создание шага FSI.

Переходим к модулю *Mesh*. Для создания равномерного распределеиия элементов по

клапану, используйте инструмент *Partition Face: Sketch*). Данный инструмент поможет разбить клапан на подобласти, добавив линии в основании скоса. **Выберем поверхность**, как указано на рис. 9, нажмем **Done**, после этого выберем одну из линий, принаджележащую этой

плоскости. Перейдем к режиму эскиза. Воспользуемся инструментом \*\*\*\* (Create lines connected) и проведем линию в основании скоса. Нажмем **Done**. **Аналогичную операцию проведем с** остальными гранями клапана.



Рис. 9. Разбиение на подобласти.

Воспользовавшись инструментом (Seed part Instance), разобьем клапан на элементы. В появившемся окне (Рис.10) в поле Approximate global size введем значение 0.0015. Нажмем OK.

Жмем (Mesh Part Instance) для запуска генерации сетки и нажимаем Yes.

	×
Sizing Controls	
Approximate global size: 0.0015	
Curvature control	
Maximum deviation factor (0.0 < h/L < 1.0): 0	.1
(Approximate number of elements per circle: 8	)
Minimum size control	
By fraction of global size (0.0 < min < 1.0)	0.1
By absolute value (0.0 < min < global size)	0.00015
OK Apply Defaults	Cancel

Рис. 10. Определение размера конечных элементов.

Следующим важным шагом в создании модели для совместного расчета является создание **поверхности обмена** между ABAQUS и FV. В ABAQUS моделируются деформации клапана, и производится экспорт координат узлов деформируемой поверхности. Импортируются в ABAQUS нагрузки (CF), расчитанные в FV.

При совместном расчете к модели, созданной Abq, возникают следующие требования:

- 3. Детали модели, участвующие в связанной задаче, должны моделироваться объемными либо плоскими элементами.
- 4. В модели должны быть определены поверхности обмена (интерфейсные области типа SURFACE) для связанного расчета.
- 5. Поверхность обмена должна быть:
  - Замкнутой;
  - Созданной на сплошной сетке. Сетка не должна иметь «Двойных» узлов, модифицированных элементов и не должна содеражть поверхность двух сеток, соединенных TIE-контактом (Рис. 12).



Рис. 12. Требования к модели АВQ по созданию сетки.

В дереве модели перейдем во вкладку Assembly и выберем Surfaces двойным нажатием.

В появившимся окне (Рис. 12) присвоим данной плоскости **имя DC-SURF1**, в разделе **Type=>Mesh**. Нажмем **Continue** и выделим весь клапан. **Done.** 



Рис. 12. Создание поверхности обмена.

Перейдем в модуль Load. Выбрав (Create Boundary condition) (Рис 13), создадим граничное условие на нижней поверхности клапана со следующими параметрами: Name=>FIX, Step: Initial, Category=>Mechanical, Types for Selected Step => Symmetry/Antisymmetry/Encastre. Жмем Continue. В рабочем пространстве выбираем нижнюю поверхность клапана, нажимаем Done. В очередном окне (Рис.13) необходимо выбрать тип граничного условия для плоскости

клапана. Выбираем *Encastre (U1=U2=U3=UR1=UR2=UR3=0),* запрещая перемещения данной плоскости по всем степеням свободы.

🔶 Create Boundary Cond	ition 🗾	💠 Edit Boundary Condition
Name: FIX Step: Initial Procedure: Category Mechanical Fluid Electrical/Magnetic Other	Types for Selected Step Symmetry/Antisymmetry/Encastre Displacement/Rotation Velocity/Angular velocity Acceleration/Angular acceleration Connector displacement Connector velocity Connector acceleration	Name: FIX Type: Symmetry/Antisymmetry/Encastre Step: Initial Region: Set-1 CSYS: (Global) XSYMM (U1 = UR2 = UR3 = 0) YSYMM (U2 = UR1 = UR3 = 0) SYYMM (U2 = UR1 = UR2 = 0) XASYMM (U2 = U3 = UR1 = 0; Abaqus/Standard only) YASYMM (U1 = U3 = UR2 = 0; Abaqus/Standard only) ZASYMM (U1 = U2 = U3 = 0; Abaqus/Standard only) FINNED (U1 = U2 = U3 = 0) ENCASTRE (U1 = U2 = U3 = UR1 = UR2 = UR3 = 0)
continue	Calicei	OK Cancel

Рис. 13. Создание граничных условий.

Переходим в модуль **Job** и в окне **Job Manager** (💷 ) (Рис.14) необходимо создать новый

анализ.

🕂 Job Manager					×
Name	Model	Туре	Status		Write Input
					Data Check
					Submit
					Continue
					Monitor
					Results
					Kill
Create	Edit	Сору	Rename	Delete	Dismiss

Рис. 14. Job Manager.

Нажмем *Create* и откроем диалоговое окно *Create job* (Рис. 15). Присвоим новому анализу имя *Valve*, нажмимем *Continue*. В окне *Edit Job* жмем *Ок* и возвращаемся в уже знакомое окно *Job Manager* (Рис. 16).

🕂 Create Job	x
Name: Valve	
Source: Model	
Model-1	
Continue	Cancel

Рис. 15. Создание нового анализа.

Уже в данном окне жмем *Write Input* для создания input-файла, геометрия которого будет импортирована во Flowvision, а также сам файл понадобится для дальнейшего расчета. (Рис. 16)

⇔ Job Manager					×
Name	Model	Туре	Status		Write Input
Valve	Model-1	Full Analysis	None		Data Check
					Submit
					Continue
					Monitor
					Results
					Kill
Create	Edit	Сору	Rename	Delete	Dismiss

Рис. 16. Job Manager. Создание Input-файла.

Сохраните и закройте проект.

# Приложение 2. Создание второго клапана.

Загрузите проект с клапаном.

В модуле Part создайте второй клапан со следующими координатами (-0.003,0.13); (0.002,0.13); (0.002,0.08); (0,0.08); (-0.003,0.09). Повторите весь процесс, описанный при создании первого клапана. В модуле Assembly Вы просто добавляете второй клапан в сборку. В качестве имени поверхности обмена для второго клапана введите DC-SURF2.

Создайте Input-файл проекта "Valve\_stnd\_2".

Сохраните и закройте проект.